



תעודת אחריות והוראות שימוש, בטיחות ותחזוקה עבור טאבוני COZZE

יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש ולוודא שטאבון הפיצה מותקן, מורכב, מתוחזק ומופעל כראוי ובהתאם להוראות היצרן.
אי הקפדה על הוראות ההתקנה, השימוש, הבטיחות והתחזוקה עלולה לגרום לפגיעה חמורה ו/או לנזק לרכוש.
בכל שאלה בנוגע להרכבה או לתפעול הטאבון יש לפנות לספק, ליצרן או לנציגו. בטאבוני גז, במידת הצורך, יש להתייעץ גם עם ספק הגז.
יש לשמור את הוראות השימוש לעיון עתידי. הוראות COZZE מדגישות התקנה והרכבה נכונות, זהירות בעת טיפול בחלקים חמים ואיסור התערבות בחלקים שנאטמו על ידי היצרן.



תקופת האחריות

תקופת האחריות הכללית על טאבוני COZZE היא **שנתיים ממועד הרכישה**.

האחריות ניתנת בגין פגמים בייצור, ובתנאי שנעשה במוצר **שימוש סביר ובהתאם להוראות היצרן והמדריך למשתמש**.
אחריות למשך 3 שנים ממועד הרכישה ניתנת עבור הטאבוני הבאים בלבד:

- **COZZE – טאבון גז 13" PREMIUM עם אבן מסתובבת**
- **מק"ט 90440**
- **COZZE – טאבון גז 17" PREMIUM עם אבן מסתובבת**
- **מק"ט 90889**

האחריות, לרבות האחריות המורחבת, כפופה לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה.

המוצר מיועד לשימוש ביתי/פרטי בלבד ואינו מיועד לשימוש בשוק המוסדי או לשימוש מסחרי.





תנאים לתוקף האחריות

האחריות תקפה בכפוף לכך שהמוצר שימש בהתאם להוראות המפורטות במדריך המשתמש, הורכב והותקן בצורה נכונה, תוחזק ונוקה באופן שוטף, אוחסן כשהוא מכוסה כאשר אינו בשימוש והוצב על משטח ישר, יציב ובטוח. בנוסף:

- בדגמי גז יש להשתמש בסוג הגז המתאים ובהתאם להוראות הדגם.
- בדגמים חשמליים יש לחבר את המוצר למקור חשמל מתאים ובהתאם להוראות היצרן.
- אין להתקין במוצר חלקים שאינם חלקי COZZE מקוריים.
- אין לבצע שינויים, הסבות או תיקונים בלתי מורשים.
- אין לאחסן את המוצר באופן קבוע בקרבת הים, בריכות שחייה, ספא או בסביבה בעלת חשיפה משמעותית למלח או לכלור.
- תנאים אלה מופיעים גם בתנאי האחריות הכלליים של COZZE.

הוראות בטיחות כלליות

- המוצר מיועד לשימוש חיצוני בלבד.
- יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר.
- חלקים נגישים ומשטחי הטאבון עלולים להתחמם מאוד במהלך השימוש.
- אין לגעת במשטחים חמים.
- יש להרחיק ילדים קטנים מהמכשיר בזמן השימוש וכל עוד המכשיר חם.
- אין להזיז את הטאבון במהלך השימוש.
- אין לבצע שינויים או הסבות במוצר.
- יש להציב את המוצר על משטח ישר, יציב ובטוח.
- יש להרחיק את המוצר מחומרים דליקים.
- יש לאפשר למוצר להתקרר לחלוטין לפני ניקוי, כיסוי, הזזה או אחסון.

טאבוני גז – הוראות שימוש ובטיחות

בטאבוני גז יש להשתמש אך ורק בסוג הגז ובלחץ המתאימים לדגם ובהתאם להוראות היצרן.

לפני השימוש יש לוודא שכל חיבורי הגז, הצינור והווסת תקינים ומחוברים כראוי.

לאחר השימוש יש לסגור את אספקת הגז.

אין לבצע שינויים או הסבות במערכת הגז או במוצר. שינוי בלתי מורשה עלול להיות מסוכן ולבטל את האחריות.

לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה יש לסגור את אספקת הגז ולאפשר לטאבון להתקרר לחלוטין.





טאבוניס חשמליים - הוראות שימוש ובטיחות

יש לחבר את הטאבון רק למקור חשמל המתאים לנתונים החשמליים המפורטים על גבי המוצר ובמדריך המשתמש.

לפני השימוש יש לוודא שכבל החשמל, התקע והחיבורים החשמליים תקינים.

אין לבצע שינויים, הסבות או תיקונים בלתי מורשים במוצר או במערכת החשמל שלו.

לפני ניקוי, תחזוקה או אחסון יש לנתק את הטאבון ממקור החשמל ולאפשר לו להתקרר לחלוטין.

אין לטבול את הטאבון, הכבל, התקע או הרכיבים החשמליים במים, ויש להגן עליהם מפני חדירת מים ולחות.

כאשר הטאבון אינו בשימוש יש לכסותו ולאחסנו בהתאם להוראות היצרן.

במדריכים החשמליים מצוין שיש לנתק את המוצר, לאפשר לו להתקרר ולאחסנו כשהוא מכוסה במקום יבש.



ניקוי ותחזוקה

ניקוי ותחזוקה נכונים חיוניים לשמירה על תקינות המוצר ומהווים חלק מתנאי האחריות.

יש לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה רק לאחר שהטאבון התקרר לחלוטין.

בטאבוני גז יש לסגור את אספקת הגז. בטאבוני חשמליים יש לנתק את המוצר ממקור החשמל.

לאחר השימוש יש לנקות היטב את פנים וחוץ הטאבון ולהסיר שומנים, שאריות מזון ולכלוך שהצטברו במהלך השימוש. במדריכי COZZE מודגשת החשיבות של ניקוי המוצר לאחר השימוש לצורך שמירה על אורך חיו.

בטאבוני גז יש לשמור על יחידת המבערים נקייה ולפעול בהתאם להוראות הניקוי המפורטות במדריך הדגם.

יש לנקות את רשתות ומשטחי הצלייה בהתאם להוראות היצרן, באמצעות מים חמים וסבון כלים או חומר ניקוי מתאים. אין להשתמש באמצעי ניקוי העלולים לפגוע בציפוי או בפני השטח.





אבן הטאבון

יש לנקות את אבן הטאבון רק לאחר שהתקררה ובהתאם להוראות הדגם.

אין לקרר אבן פיצה חמה באמצעות מים.

שינוי קיצוני בטמפרטורה עלול לגרום לאבן להיסדק או להישבר. אם נעשה שימוש במים לצורך ניקוי האבן, יש לוודא שהיא יבשה לחלוטין לפני השימוש הבא.

אבן הפיצה נחשבת בדגמי COZZE מסוימים לחלק מתכלה ואינה מכוסה במסגרת האחריות.

אחסון

כאשר הטאבון אינו בשימוש:

- יש לאפשר לו להתקרר לחלוטין לפני כיסוי או אחסונו.
- יש לשמור אותו מכוסה ומוגן בהתאם להוראות היצרן.
- חלקים ואביזרים הרגישים ללחות יש לאחסן במקום יבש ומוגן.
- אין לאחסן את המוצר באופן קבוע בקרבת הים, בריכות שחייה או ספא.
- בטאבוני גז יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות בנוגע לניתוק ואחסון מכל הגז.
- בטאבוני חשמליים יש לנתק את המוצר ממקור החשמל לפני אחסונו.

מקרים שאינם מכוסים באחריות

האחריות אינה חלה על נזק, תקלה או פגם שנגרמו כתוצאה מ:

- שימוש שאינו בהתאם להוראות היצרן.
- שימוש בלתי סביר או שימוש לרעה.
- שימוש בשוק המוסדי או שימוש מסחרי.
- התקנה או הרכבה לקויות.
- הזנחה או היעדר ניקוי ותחזוקה נאותים.
- שינוי, הסבה או תיקון בלתי מורשים.
- שימוש בחלקים שאינם מקוריים.
- חיבור לסוג גז, לחץ גז או מקור חשמל שאינם מתאימים לדגם.
- אחסון שאינו בהתאם להוראות.
- חשיפה ממושכת ללחות, מלח, כלור או תנאי סביבה חריגים.
- בלאי טבעי וסביר.
- נזק כתוצאה ממכה, נפילה, שבר או שימוש לא נכון.
- התקנה או חיבור למערכת הגז שלא בוצעו על ידי טכנאי גז מוסמך.



cozze®



מימוש האחריות

- לצורך מימוש האחריות יש להציג **הוכחת רכישה** ולמסור את פרטי המוצר והתקלה.
- בקריאת שירות הכוללת תקלה טכנית במוצר, יש לצרף תמונות ברורות ומפורטות ככל הניתן, ובמידת הצורך גם סרטון, לצורך אבחון וטיפול יעילים יותר.
- יש לשמור את חשבונית הרכישה או הוכחת הרכישה למשך כל תקופת האחריות. גם מדריכי COZZE דורשים שמירת הוכחת התשלום לצורך מימוש האחריות.
- **תקופת האחריות הכללית: שנתיים ממועד הרכישה.**
- **לדגמי COZZE מק"ט 90440 ומק"ט 90889 בלבד:**
3 שנות אחריות ממועד הרכישה.
- **האחריות חלה על פגמים בייצור ותחת שימוש סביר בלבד, ובכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים במסמך זה.**



CARMEL DIRECT

