

משפחת SLICER™

מהפיכה ישראלית לחיים בריאים

הצטרפו ללמעלה מחצי מיליון ישראלים שכבר לקחו את הבריאות בידיים, במהירות. עם משפחת סלייסר המקורית, הקוצצים ומעבדי המזון הידניים, הירקות נחתכים בקלות ובמהירות לסלטים טריים יותר, השומרים על ערכיהם התזונתיים. אתם מוזמנים להעשיר את מגוון הארוחות שלכם בסלטים, רטבים, תערובות ביצים ואפילו ייבוש עשבי תיבול. לבריאות.



SLICER CUBIC \ SUPER BOX



MASTER SLICER PULSE



SLICER MANDOLINE



SLICER PRO \ CLASSIC \ PREMIUM



MASTER SLICER

CARMEL DIRECT

SLICER™

רוצים ליהנות מהעבודה במטבח? **תחתנו לסלייסר**
עם סלייסר חותכים יותר בפחות זמן ובהרבה פחות מאמץ.

www.carmeldirect.com | 1-700-700-642

הוראות שימוש בסלייטר

לפני השימוש, אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה.




דפוק על המכסה הרך של הבוכנה כדי לקצוץ את המזון שוב ושוב עד לקבלת התוצאה הרצויה



הכנס את המזון לתוך שולי מכסה הכוס (אל תשים את המזון מעל סימון "MAX")




דחוף את הבוכנה כלפי מטה וסובב נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הנעילה



בעת הניקוי, עקוב אחר הסימון כדי להסיר את הטבעת האמצעית




ניתן להחזיק את המזון הקצוץ בנוחות על ידי ניתוק הכוס



החזק את הטבעת האמצעית וסובב את הכוס עם כיוון השעון או משוך את שפת מכסה הכוס כדי להוציא את המזון



השאר את הבוכנה נעולה כדי לאחסן את המוצר בקלות



התקן בזהירות את מנף הלהב, ישר את מנבי הלהב (במסגרת הלהב) לתוך החורים של מנף הלהבים והתאם את הלהב לחרוץ



נעל את הבוכנה, שטוף בזהירות את הלהב מתחת למים

הוראות תחזוקה:

- שטפו לפני השימוש הראשון.
- להבים חדשים! השתמשו, שטפו ואחסנו בזהירות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים.
- חתכו את המזון כך שיתאים לכוס. אין להניח את המזון מעל קו המפלס המוקסימלי.
- שטפו וייבשו מיד לאחר השימוש כדי למנוע כתמים.
- מומלץ לנקות את הלהבים בעזרת מברשת.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי מאכלים. אין להשתמש בכמות מופרזת של חומר ניקוי.
- ניתן לשטוף במדיח כלים במדף העליון ומחטא כלים. הגדירו את הטמפרטורה מתחת ל-65 מעלות צלזיוס.
- הרחיקו מחום גבוה. אין להשתמש בתנור או במיקרוגל.

תעודת אחריות למוצר SLICER™

את תעודת אחריות יש למלא בסריקת QR
או לסרוק ולשלוח למייל warranty@carmeldirect.com
שירות לקוחות 1700-700-700-642

נשמח לעמוד לשירותכם,
חברת כרמל דיירקט.
CARMEL DIRECT

הדגם: _____
שם הרוכש: _____
רחוב: _____
מספר הבית: _____
ישוב: _____
מיקוד: _____
טלפון: _____
פקס: _____
סולארי: _____
דוא"ל: _____
תאריך הרכישה: _____

☐ הנני מאשר קבלת עדכונים וחומר פרסומי מחברת כרמל דיירקט

תעודת אחריות



ספר מתכונים

