

הנחיות להתקנה ותחזוקת מייצר קרח

לתשומת לבכם – המים בישראל מכילים כמויות גבוהות של אבנית, דבר שעלול לגרום לאורך זמן לתקלות בפעולת מייצר הקרח.
כדי לשמור על תפקוד תקין ואורך טווח של המוצר, חשוב לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות ולפעול לפיהן.

לפני ההפעלה:

1. קריאת חוברת ההפעלה – חובה לקרוא את חוברת ההוראות לפני השימוש הראשון במוצר.
2. חיבור נכון של הידית – יש להקפיד על חיבור ראשוני תקין של הידית. חיבור רופף או לא צמוד יגרום להשתחררות שלה בהמשך. הקפדה על חיבור מדויק תבטיח פעולה תקינה לאורך זמן.
3. פילוס המכשיר – יש לוודא שהמכשיר מאוזן ומפולס בצורה מדויקת. חוסר איזון עלול לפגוע בתפקודו.
4. חיבור ניקוז תקין – צינור הניקוז יכול להתחבר לסיפון או לנקודה גבוהה יותר, כל עוד נקודת היציאה של המים נמוכה יותר מנקודת הניקוז של המכשיר עצמו. חשוב לוודא שהצינור אינו מקופל, חסום או מכופף, ושהמים מתנקזים בצורה חופשית.
5. חיבור מסנן/מסיר אבנית – חובה לחבר מסנן לטיפול באבנית לפני כניסת המים למכשיר. שימו לב: סינון כללי בבית אינו מספיק.
יש להשתמש במסנן מסוג: **Amiad Compact** (לסרוק QR)



שימוש במסנן שאינו מתאים – לא יגן על המכשיר, ועלול לגרום לביטול האחריות.
מופיע גם כתזכורת על דלת המכשיר.

במהלך השימוש:

6. אין צורך בלחיצה על כפתורים עם החיבור לחשמל – לאחר חיבור לחשמל, המכשיר יתחיל לייצר קרח אוטומטית תוך כשעה.
לחיצה אקראית על כפתורים בצד עלולה לעצור את פעולת ייצור הקרח.
7. ניקוי אבנית תקופתי – יש לבצע ניקוי אבנית כל 3-6 חודשים, בהתאם לשימוש ולעומס העבודה.
פירוט מלא של תהליך הניקוי מופיע בחוברת ההפעלה.
8. תחזוקת המסנן – חשוב לנקות את המסנן/מסיר האבנית לפי הוראות היצרן.
(סרטון זמין לסריקה)

