



תעודת אחריות והוראות שימוש ותחזוקה

AMT Gastroguss כלי בישול

יצרן AMT Alumentall-Gießtechnik GmbH, גרמניה

1. תקופת האחריות

חברת AMT Gastroguss מעניקה אחריות למוצריה בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

אחריות כללית - 3 שנים

כלי הבישול של AMT נהנים מאחריות יצרן לתקופה של 3 שנים ממועד הרכישה.

אחריות מורחבת על מישוריות תחתית הכלי - 25 שנים

בנוסף לאחריות הכללית, מעניק היצרן אחריות לתקופה של 25 שנים ממועד הרכישה על שמירת המישוריות של תחתית הכלי החיצונית (Thermoboden), כך שלא תתעוות.

חריג: כלי בישול בגרסאות המיועדות לאינדוקציה אינם נכללים באחריות המורחבת של 25 שנים. על כלים אלה חלה אחריות לתקופה של 3 שנים.

האחריות המורחבת ל-25 שנים מתייחסת למישוריות התחתית בלבד, ואינה מהווה אחריות כוללת לכל רכיבי הכלי או לציפוי.

2. תחילת האחריות והוכחת רכישה

- תקופת האחריות מתחילה במועד הרכישה המקורי של המוצר.
- לצורך מימוש האחריות יש להציג הוכחת רכישה.
- ללא הצגת הוכחת רכישה לא ניתן לממש את אחריות היצרן בהתאם לתנאיה.

3. אופן הטיפול במוצר פגום

אם במהלך תקופת האחריות התגלה במוצר פגם המכוסה בתנאי האחריות, היצרן יחליף את המחבת, הסיר או כלי הבישול הפגום במוצר חדש, ללא עלות.

החלפת המוצר תבוצע באופן הבא:

- כאשר הדגם המקורי עדיין נמצא במגוון המוצרים של היצרן, יוחלף המוצר הפגום במוצר מאותו הדגם.
 - כאשר הדגם המקורי אינו משווק עוד, יוחלף המוצר במוצר דומה מתוך מגוון המוצרים הקיים של היצרן.
- הזכאות במסגרת אחריות היצרן מוגבלת לסעד ההחלפה המתואר לעיל. דרישות נוספות מכוח אחריות זו אינן נכללות בה.

4. מקרים שאינם מכוסים באחריות

אחריות היצרן אינה חלה על נזקים שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:

1. סימני חיתוך ושריטות בעלי אופי אסתטי בלבד.
2. התחממות יתר של כלי הבישול.
3. שימוש שאינו מתאים ליעוד המוצר או שימוש בלתי תקין.
4. טיפול שגוי, בלתי מתאים, בלתי תקין או רשלני במוצר.
5. אי-עמידה בהוראות השימוש והתחזוקה של היצרן.
6. תיקונים שבוצעו באופן בלתי מקצועי או שאינו תקין.
7. התקנת חלקי חילוף שאינם תואמים למפרט המקורי של המוצר.



תעודת אחריות והוראות שימוש ותחזוקה AMT Gastroguss כלי בישול

5. הוראות שימוש ראשוני

לפני השימוש הראשון בכלי הבישול יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לשטוף את הכלי היטב במים חמים עם מעט נוזל לשטיפת כלים.
 2. לייבש את הכלי היטב.
 3. למרוח כמות קטנה של שמן מאכל על פני המשטח הפנימי.
- לפני הוספת המזון, יש לחמם את הכלי במשך כשתי דקות עם מעט שמן מתאים.
לאחר החימום הראשוני יש להתחיל בבישול או בטיגון ללא עיכוב.
אין לחמם את כלי הבישול כשהוא ריק וללא תכולה.

6. שימוש נכון ושמירה על הכלי

כדי לשמור על איכות המוצר ועל ביצועיו לאורך זמן, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

ויסות עוצמת החום

כלי הבישול של AMT מתאפיינים בהולכת חום יעילה. לכן, לאחר החימום הראשוני מומלץ להפחית את עוצמת החימום כדי למנוע התחממות יתר ולחסוך באנרגיה.

שמירה על משטח הבישול

אין לחתוך מזון בתוך כלי הבישול ואין להשתמש במריות מתכת בעלות קצוות חדים העלולות לפגוע במשטח.

שימוש על כיריים מזכוכית קרמית

בעת הזזת הכלי על כיריים מזכוכית קרמית, יש להרים אותו ולא לגרור אותו על המשטח.

מיקום הכלי

יש להניח את כלי הבישול במרכז אזור החימום של הכיריים.

שימוש בתנור או בכיריים גז

בעת שימוש בתנור או על כיריים גז, ידיות הכלי עלולות להתחמם. מומלץ להשתמש בכפפות מגן מתאימות.

7. מגבלות טמפרטורה ושימוש בשמנים

כלי הבישול של AMT Gastroguss מיועדים לעמוד בטמפרטורות של עד 260°C .
בטמפרטורות גבוהות שומנים ושמנים עלולים להישרף וליצור משקעים הנצרבים על פני הציפוי.
משקעים אלה עלולים להיות קשים להסרה ולפגוע משמעותית בתכונות מניעת ההידבקות של המשטח.

יש לבחור את סוג השמן או השומן בהתאם לטמפרטורת הבישול:

סוג שמן או שומן	טמפרטורת שימוש לפי היצרן
חמאה ומרגרינה	עד 160°C
חמאה מזוקקת (גהי)	עד 200°C
שמן חמניות ושמנים דומים	220°C – 200°C
שמנים בכבישה קרה, כגון שמן זית, ושומנים ייעודיים לדיאטה	לרוב אינם מומלצים לטיגון; יש לבדוק את הוראות יצרן השמן



תעודת אחריות והוראות שימוש ותחזוקה AMT Gastroguss כלי בישול

8. ניקוי ותחזוקה שוטפת

- מומלץ לנקות את כלי הבישול במים חמימים עם מעט נוזל לשטיפת כלים.
- יש לשמור על ניקיון משטח הבישול ולמנוע הצטברות של שאריות שומן שרופות.
- ניקוי במדיח הכלים עלול לגרום לשינויי צבע בתחתית החיצונית של הכלי. לפי הוראות היצרן, מדובר בתופעה רגילה.

9. הוראות בטיחות

אין לכבות שמן או שומן בוער באמצעות מים.
במקרה של התלקחות שומן יש להשתמש במטף מתאים או בשמיכת כיבוי.
בעת בישול בתנור או על כיריים גז יש להביא בחשבון את התחממות הידיות ולהיעזר בכפפות מגן.

10. מימוש האחריות

לצורך הגשת בקשה במסגרת אחריות היצרן, יש לפנות ליצרן או למשווק מורשה ולצרף הוכחת רכישה.
מימוש האחריות מותנה בעמידה בתנאים המפורטים בתעודה זו ובהוראות השימוש והתחזוקה.
לפי הצהרת היצרן, לתחולה הגאוגרפית של האחריות אין הגבלה.