

הוראות ניקוי לפי תמיכה רשמית של Anova Nano

אמבט חומץ – להסרת אבנית/משקעים

1. מהלל חלקים שווים מים וחומץ לבן בסיר קטן
 2. הכניסו את המכשיר לסיר
 3. כווננו טמפרטורה ל-70°C והניחו למכשיר לחמם את הנוזל
 4. השאירו אותו בפעולה למשך 30 דקות
 5. המכשיר נקי
- שיטה זו מיועדת להסרת הצטברויות מינרליות – שהיא תופעה טבעית כתוצאה ממי ברז

אמבט עם נוזל כלים – לניקוי פנימי לאחר חדירת מזון

1. מלאו מים בכלי עד שיעברו את קו ה-MIN והוסיפו מעט סבון כלים
 2. כווננו טמפרטורה ל-70°C והניחו למכשיר לחמם את הנוזל
 3. השאירו אותו בפעולה למשך 30 דקות
 4. המכשיר נקי
- שיטה זו מומלצת אם שקית בישול נקרעה והחומר חדר פנימה

ניקוי המסך – שמירה על חזות חיצונית

- הרטיבו מטלית מיקרופייבר בעדינות
- נגבו את המסך
- ייבשו עם מטלית מיקרופייבר יבשה.